



Oscillating Parabolic Radiant Heater

User Manual



Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.



Oscillating Parabolic Radiant Heater

SPECIFICATIONS

Type	Parabolic Dish Heater
BTU Rating	1,365 / 2, 730 BTU
Heating Capability	200 square feet
Heat Settings	400 / 800W
Current Rating	6.67 A
Voltage Rating	120V
Temperature Range	60 to 120°C (140 to 248°F)
Feature(s)	Wide angle oscillation, high efficiency, energy saving halogen heating element, 2 hour timer, safety tip-over switch.
CETL	CETL 3129373

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! Read and understand all instructions before using this product. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment. Before allowing someone else to use this product, make sure they are aware of all safety information.

WARNING! The warnings, cautions and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense and caution are factors that cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

NOTE: Keep this manual for safety warnings, precautions, operating, inspection, and maintenance instructions.

SAFETY PRECAUTIONS

1. Only operate the heater on a dry, level, and stable surface.
2. Never cover the heater.
3. Check the household voltage to ensure it matches the heater's rated specification.
4. Do not share the electrical outlet with other appliances.
5. Never attempt to touch the protective front grille while the heater is in use or while the heater is cooling down.
6. Before unplugging the power cord, be sure to turn off the power. When touching the unit, be

sure your hands are dry to prevent from electric shock.

7. Do not use near, or point the heater at, furniture, curtains, or other inflammable objects. Keep combustible materials, such as furniture pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
8. Always unplug the heater when not in use.
9. Prevent water from getting into the housing of the heater during operation or in storage. Always store in a dry area free from potential moisture.
10. Do not use in places where gasoline, paint, or other inflammable liquids are used or stored.
11. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool. Never locate the heater where it may fall into a bath tub or other body of water.
12. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
13. Do not run the cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange the cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
14. Do not operate any heater with a damaged cord, damaged plug, after the heater malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner. Return the heater to an authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
15. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire, or damage the heater.
16. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch the hot surfaces.
17. Use this heater only as described in this manual. Any other uses not recommended by the manufacture may cause fire, electric shock, or personal injury and may void the warranty.
18. Always plug the heater directly into a wall outlet / receptacle. Never use with an extension cord or power bar.
19. Do not use outdoors.
20. To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet.
21. **WARNING: RISK OF FIRE** Keep combustible material such as furniture, paper, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the side and rear when the heater is plugged in.
22. Do not place any objects such as furniture, papers, clothes, and curtains closer than 3 feet to the front of the heater and keep them away from the sides and rear when the heater is plugged in.
23. Do not place the heater near a bed because objects such as pillows or blankets can fall off the bed and be ignited by the heater.
24. Never clean this heater while it is plugged in. Do not immerse in water. To disconnect, turn control to OFF, then remove the plug from the outlet by grasping it and pulling it from the outlet. Never yank on the cord.
25. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

CAUTION--Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children are present.

26. Connect to properly grounded outlet only.
27. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
28. The heater must not be located immediately below an electrical socket-outlet.

ELECTRICAL SAFETY

1. Disconnect power supply. Disconnect the unit from the power supply when not in use, before cleaning, servicing or changing any parts.
2. Protect yourself against electric shocks when working on electrical equipment. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, cooking stoves and refrigerators. There is an increased chance of electrical shock if your body is grounded.
3. Double insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other.) This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double insulation eliminates the need for a three wire grounded power cord and grounded power supply system.
4. Grounded tools must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all codes and ordinances. Never remove the grounding prong or modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs. Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. If the tool should electronically malfunction or break down, grounding provides a low resistance path to carry electricity away from the user.
5. Do not abuse the cord. Never use the cord to carry tools or pull the plug from an outlet. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Do not operate this tool if the power cord is frayed or damaged. Replace damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock. Do not modify the plug in any way.
6. Place the electrical cord in a position that prevents it from coming into contact with the tool and from getting caught by the work piece. The cord should always stay behind the tool.
7. Keep all connections dry and off the ground to reduce the risk of electric shock. Do not touch the plug with wet hands.

WARNING! People with pacemakers should consult their physician(s) before using this product.

Operations of electrical equipment in close proximity to a heart pacemaker could cause interference or failure of the pacemaker.

UNPACKING

1. Carefully remove the product from the package and retain the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily installed or operated the product.
2. Inspect the parts carefully to make sure the product was not damaged while shipping.

WARNING! If any part is missing, do not operate the product until the missing parts are replaced. Failure to do so could result in serious personal injury.

PARTS IDENTIFICATION

1	Protective Front Grille
2	Parabolic Reflector
3	Base
4	Timer Knob
5	Control Knob
6	Built-In Carrying Handle (Rear)
7	Tip-Over Safety Switch (Under The Base)



ASSEMBLY

1. Insert the reflector and heating element assembly into the base and tighten the nut.
NOTE: Take care not to damage the safety tip-over switch while assembling the heater.
2. After assembling, place the heater on a flat, dry surface such as a flat desk or the ground and plug it into the wall outlet.

OPERATION

1. Turn the control knob to the ON position or set the timer to the desired amount of time as the timer must be utilized for the unit to function. If the timer is set to a specific time, the heater will stop automatically after the set time has expired. Turn the control knob to the desired heat or oscillation setting.

NOTE: The maximum the timer can be set for is 2 hours.

2. Select the desired power setting. 400W for a mild warmth or 800W for a more intense heat.
3. Turn the control knob to the oscillation setting and the reflector assembly and heating element assembly will swing left and right to extend the heating range.

NOTE: Do not manually rotate the heater. It should only be rotated using the oscillation function.

4. The reflection hood can be tilted up or down by manually tilting the reflection hood. Grasp the parabolic reflector and gently tilt it forward or backwards until you hear a click. The parabolic reflector can be tilted into four positions.

CAUTION! Do not attempt to tilt or move the parabolic radiant heater until the unit has completely cooled off.

NOTE: The reflection hood is equipped with a thermal protector, which will cut off the heating power in case the heater becomes too hot.

HEATING GUIDE

LOW (400W)	Heats up to 400W
HIGH (800W)	Heats up to 800W
OFF	The heater will stop operating
OSC LOW	The heater will rotate left to right 90° and heat up to 400W
OSC HIGH	The heater will rotate left to right 90° and heat up to 800W

MAINTENANCE AND CLEANING

CAUTION! Do not allow liquid to touch the heating element.

1. If maintenance is required, bring the heater to a qualified service technician. Only a qualified service technician should perform any maintenance to the heater.
2. Always turn off and unplug the heater and allow it to fully cool down before cleaning the heater.
3. Remove the protective front grille and use a brush and a dry soft cloth to clean the reflection hood.
4. Use a brush and a soft cloth with a small amount of light detergent to clean the plastic enclosure.
5. Do not immerse the heater in water.
6. After cleaning, replace the protective front grille once the unit is completely dry.

CAUTION! Never attempt to use gasoline, alcohol, or chemical solvent to clean the heater and never attempt to use water to flush the heater. Do not allow moisture to enter the unit.

7. Store the heater in a cool, dry location when not in use. Preferably, place the heater in the original packaging to prevent dust and dirt build-up.

STORAGE

Wrap and tie the cord to avoid damage when storing.

DISPOSING OF THE UNIT

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. When scrapping the heater, follow the regulations concerning the disposal of oil.

TROUBLESHOOTING

1. Make sure that the plug is connected to the wall outlet securely and that the electricity to the main fuse is working properly.
2. Confirm that the control knob is turned to the LOW (400W), HIGH (800W), OSC LOW, or OSC HIGH.
3. Confirm that the timer knob is not turned to the OFF setting. The timer knob must be utilized for the heater to function.
4. Always place the heater on a flat, solid, stable surface that will not allow the heater to tip over or is too soft that will activate the tip over safety switch. If the tip-over safety switch is not pushed in, the heater will not operate.



Appareil de chauffage radiant parabolique oscillant

Manuel d'utilisateur



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.



Appareil de chauffage radiant parabolique oscillant

SPÉCIFICATIONS

Type	Appareil de chauffage parabolique oscillant
Puissance BTU	1 365/2 730 BTU
Capacité de chauffage	200 pi carrés
Réglages d'intensité de chaleur	400/800 W
Courant nominal	6,67 ampères
Tension nominale	120 V
Plage de température	60 à 120 °C (140 à 248 °F)
Caractéristique(s)	Oscillation à grand angle, grande efficacité, élément chauffant halogène éconergétique, minuterie de 2 heures, interrupteur antibascule
CETL	CETL 3129373

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise ce produit afin de réduire le risque de blessure et/ou de dommage à l'équipement. Avant de permettre à un autre individu d'utiliser ce produit, assurez-vous qu'il est avisé de toutes les consignes de sécurité.

AVERTISSEMENT ! Les avertissements, les mises en garde et les instructions mentionnés dans ce manuel d'instructions ne peuvent couvrir toutes les conditions et situations pouvant se produire. L'opérateur doit faire preuve de bon sens et prendre toutes les précautions nécessaires afin d'utiliser l'outil en toute sécurité.

REMARQUE : Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement, d'inspection et d'entretien.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Utilisez l'appareil de chauffage uniquement sur une surface sèche, stable et de niveau.
2. Ne recouvrez jamais l'appareil de chauffage.
3. Vérifiez la tension domestique pour vous assurer qu'elle correspond à la tension nominale de l'appareil de chauffage.
4. N'utilisez pas la même prise électrique que d'autres appareils.

5. Ne tentez jamais de toucher la grille de protection avant alors que l'appareil de chauffage est en cours d'utilisation ou s'il est en train de refroidir.
6. Avant de débrancher le cordon d'alimentation, assurez-vous de placer l'appareil hors tension. Lorsque vous touchez l'appareil, assurez-vous que vos mains sont sèches afin de prévenir les chocs électriques.
7. N'utilisez pas l'appareil de chauffage à proximité des meubles, des rideaux ou autres objets inflammables et ne l'orientez pas vers ces objets. Tenez les matériaux combustibles, comme les meubles, les oreillers, la literie, le papier, les vêtements et les rideaux à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) de l'avant de l'appareil de chauffage et tenez-les à l'écart des côtés et de l'arrière.
8. Débranchez toujours l'appareil de chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé.
9. Évitez que l'eau ne pénètre dans le boîtier de l'appareil de chauffage alors qu'il est en marche ou pendant l'entreposage. Rangez toujours dans un endroit sec afin de prévenir le risque d'humidité.
10. N'utilisez pas dans les endroits où l'on procède au remisage ou à l'utilisation d'essence, de peinture ou d'autres liquides inflammables.
11. N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité immédiate d'un bain, d'une douche ou d'une piscine. Ne placez jamais l'appareil de chauffage dans un endroit où il risque de tomber dans un bain ou autre contenant d'eau.
12. N'utilisez pas sur des surfaces souples, telles qu'un lit, puisque les ouvertures pourraient être obstruées.
13. Ne placez pas le cordon sous un tapis. Ne recouvrez pas le cordon au moyen de carpettes, d'un tapis de corridor ou d'escalier ou de revêtements comparables. Disposez le cordon à l'écart des zones à forte circulation et des endroits où il risque de faire trébucher les gens.
14. N'utilisez pas l'appareil de chauffage avec une fiche ou un cordon endommagé ou si l'appareil de chauffage fait défaut ou a été échappé ou endommagé de toute autre façon. Confiez l'appareil de chauffage à un centre de service autorisé pour examen, ajustement aux composants électriques ou mécaniques ou pour réparation.
15. N'insérez pas de matières étrangères et évitez que celles-ci ne pénètrent dans un orifice de ventilation ou d'échappement, puisqu'il pourrait en résulter un choc électrique, un incendie ou des dommages à l'appareil de chauffage.
16. Cet appareil de chauffage devient chaud lorsqu'on l'utilise. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les surfaces chaudes avec la peau nue.
17. Utilisez cet appareil de chauffage seulement de la façon décrite dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures et peut annuler la garantie.
18. Branchez toujours l'appareil de chauffage directement dans une prise murale. N'utilisez jamais avec une rallonge ou une barre d'alimentation.
19. N'utilisez pas à l'extérieur.
20. Pour débrancher l'appareil de chauffage, fermez les commandes et retirez ensuite la fiche de la prise.
21. **AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE.** Tenez les matériaux combustibles, comme les meubles, le papier, les vêtements et les rideaux à une distance d'au moins 0,9 m (3 pi) de l'avant de l'appareil de chauffage et tenez-les à l'écart des côtés et de l'arrière de l'appareil de chauffage lorsqu'il est branché.

22. Tenez tout objet tel que les meubles, le papier, les vêtements et les rideaux à une distance d'au moins 3 pieds de l'avant de l'appareil de chauffage et tenez-les à l'écart des côtés et de l'arrière de l'appareil de chauffage lorsqu'il est branché.
23. Ne placez pas l'appareil de chauffage près d'un lit, car des objets tels que les oreillers ou des couvertes peuvent tomber du lit et s'enflammer.
24. Ne nettoyez jamais cet appareil de chauffage lorsqu'il est branché. Ne le plongez pas dans l'eau. Pour le débrancher, fermez la commande et retirez ensuite la fiche de la prise en la tirant hors de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon.
25. Évitez que les enfants de moins de 3 ans n'approchent de l'appareil à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une surveillance continue.
ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. On recommande de porter une attention particulière lorsque des enfants sont présents.
26. Branchez l'appareil dans des prises correctement mises à la terre seulement.
27. Un appareil de chauffage comporte des pièces chaudes qui produisent un arc ou des étincelles à l'intérieur. N'utilisez pas dans les endroits où l'on utilise ou entrepose de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables.
28. Évitez de placer l'appareil de chauffage directement sous une prise électrique.

SÉCURITÉ EN ÉLECTRICITÉ

1. Débranchez la source d'alimentation. Débranchez l'outil de la source d'énergie lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage, l'entretien ou le remplacement des pièces.
2. Protégez-vous contre les chocs électriques lorsque vous travaillez en présence d'équipement électrique. Évitez le contact entre votre corps et les surfaces reliées à la terre comme les tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Il y a un risque plus élevé de choc électrique si votre corps est mis à la terre.
3. Les outils à double isolation sont munis d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette fiche s'insérera dans une prise polarisée dans une direction seulement. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, tournez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié pour faire installer une prise polarisée. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit. La double isolation élimine le besoin d'un cordon d'alimentation à trois fils mis à la terre et d'un système d'alimentation mis à la terre.
4. Les outils mis à la terre doivent être branchés dans une prise qui est correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et à tous les règlements. Ne retirez jamais la broche de masse et ne modifiez jamais la fiche. N'utilisez pas de fiche d'adaptation. Consultez un électricien qualifié si vous doutez de la mise à la terre appropriée d'une prise. En cas de défaillance électronique ou de bris de l'outil, la mise à la terre procure un trajet de faible résistance pour éloigner l'électricité de l'utilisateur.
5. N'utilisez pas le cordon de manière abusive. Ne transportez jamais l'outil par le cordon et ne tirez jamais sur celui-ci pour enlever la fiche de la prise. Gardez le cordon d'alimentation à l'écart des sources de chaleur, de l'huile, des rebords coupants ou des pièces mobiles. N'utilisez pas cet outil si le cordon d'alimentation est effilé ou endommagé. Remplacez immédiatement les cordons endommagés. Les cordons endommagés augmentent le risque de choc électrique. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.

6. Disposez le cordon électrique de façon qu'il ne touche pas l'outil et qu'il ne risque pas de se prendre dans la pièce à travailler. Le cordon doit toujours se trouver derrière l'outil.
7. Pour réduire le risque de choc électrique, assurez-vous que toutes les connexions sont sèches et qu'elles ne présentent aucun contact avec le sol. Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.

AVERTISSEMENT ! Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin avant d'utiliser cet article. L'utilisation de matériel électrique à proximité d'un stimulateur cardiaque peut causer une interférence ou la défaillance du stimulateur.

DÉBALLAGE

1. Retirez soigneusement le produit de l'emballage.
2. Inspectez les pièces attentivement pour vous assurer que le produit n'a pas été endommagé pendant son transport.

AVERTISSEMENT ! Si des pièces sont manquantes, ne faites pas fonctionner le produit avant que les pièces manquantes soient remplacées. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner de graves blessures.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

1	Grille de protection avant
2	Réflecteur parabolique
3	Base
4	Bouton de minuterie
5	Bouton de commande
6	Poignée de transport intégrée (arrière)
7	Interrupteur de sécurité en cas de bascule (sous la base)



ASSEMBLAGE

1. Insérez ensemble le réflecteur et l'élément chauffant dans la base et serrez l'écrou.
- REMARQUE :** Procédez avec soin pour ne pas endommager l'interrupteur antibasculé de sécurité en assemblant l'appareil de chauffage.
2. Une fois l'assemblage terminé, placez l'appareil de chauffage sur une surface solide, comme un bureau plat ou sur le sol et branchez-le dans la prise murale.

UTILISATION

1. Tournez le bouton de commande à la position ON (marche) et réglez la minuterie au temps désiré. Vous devez actionner la minuterie afin que l'appareil puisse fonctionner. Si vous réglez la minuterie à un temps donné, l'appareil de chauffage s'arrêtera automatiquement une fois ce temps terminé. Tournez le bouton de commande au réglage de chaleur ou d'oscillation désiré.

REMARQUE : La minuterie peut être réglée pour une durée maximale de 2 heures.

2. Sélectionnez la puissance de réglage désirée. 400 W pour une chaleur tempérée et 800 W pour une chaleur plus intense.
 3. Tournez le bouton de commande au réglage d'oscillation. Le réflecteur et l'élément chauffant se déplaceront de gauche à droite afin d'accroître ainsi la zone de chauffage.
- REMARQUE : Ne tournez pas manuellement l'appareil de chauffage. Tournez celui-ci uniquement en utilisant la fonction d'oscillation.
4. Le capot de réflexion peut être incliné manuellement vers le haut ou vers le bas. Saisissez le réflecteur parabolique et inclinez-le doucement vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Le réflecteur parabolique présente quatre positions d'inclinaison.

ATTENTION ! Ne tentez pas d'incliner ou de déplacer l'appareil de chauffage parabolique radiant avant qu'il ne se soit refroidi complètement.

REMARQUE : Le capot de réflexion est muni d'un protecteur thermique qui entraînera l'interruption du courant si l'appareil de chauffage devient trop chaud.

GUIDE DE CHAUFFAGE

LOW (400W) [bas (400 W)]	Chauffe jusqu'à 400 W
HIGH (800W) [haut (800 W)]	Chauffe jusqu'à 800 W
OFF (arrêt)	L'appareil de chauffage cessera de fonctionner.
OSC LOW (osc bas)	L'appareil de chauffage tournera de 90° de gauche à droite et chauffera jusqu'à 400 W.
OSC HIGH (osc haut)	L'appareil de chauffage tournera de 90° de gauche à droite et chauffera jusqu'à 800 W.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

ATTENTION ! Évitez tout contact d'un liquide avec l'élément chauffant.

1. Si un entretien est nécessaire, confiez l'appareil de chauffage à un technicien de service qualifié. Seul un technicien de service qualifié devrait procéder à l'entretien de l'appareil de chauffage.
2. Fermez et débranchez toujours l'appareil de chauffage et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.
3. Enlevez la grille de protection avant et nettoyez le capot de réflexion au moyen d'une brosse et d'un chiffon doux et sec.
4. Utilisez une brosse et un chiffon doux avec une faible quantité d'un détergent léger pour nettoyer le boîtier de plastique.

5. Ne plongez pas l'appareil de chauffage dans l'eau.
6. Après le nettoyage, réinstallez la grille de protection avant dès que l'appareil est complètement sec.

ATTENTION ! Ne tentez jamais de nettoyer l'appareil de chauffage au moyen d'essence, d'alcool ou d'un solvant chimique et ne tentez jamais de le rincer à l'eau. Évitez que l'humidité ne pénètre dans l'appareil.

7. Entrez l'appareil de chauffage dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Placez l'appareil de chauffage de préférence dans l'emballage original pour empêcher toute accumulation de poussière et de saleté.

ENTREPOSAGE

Enroulez et attachez le cordon afin de prévenir les dommages en cours d'entreposage.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Évitez de jeter les rebuts de produits électriques avec les déchets ménagers. Veuillez plutôt les recycler lorsque des centres de recyclage sont disponibles. Consultez votre autorité locale ou votre détaillant pour obtenir des conseils en matière de recyclage. Lorsque vous jetez votre appareil de chauffage, assurez-vous d'observer les règlements sur la façon d'éliminer l'huile.

DÉPANNAGE

1. Assurez-vous que la fiche est branchée solidement dans la prise murale et que le fusible principal est alimenté correctement en courant.
2. Assurez-vous que le bouton de commande est placé à la position LOW (400W), HIGH (800W), OSC LOW, ou OSC HIGH.
3. Assurez-vous que le bouton de la minuterie n'est pas placé à la position OFF (arrêt). L'appareil de chauffage ne peut fonctionner que si on actionne le bouton de minuterie.
4. Placez toujours l'appareil de chauffage sur une surface plane, solide et stable pour éviter qu'il ne bascule. Évitez de le placer sur une surface trop molle qui aura pour effet d'actionner l'interrupteur de sécurité s'il venait à tomber. L'appareil de chauffage refusera de fonctionner si l'interrupteur de sécurité en cas de bascule n'est pas enfoncé.

